

## Iconos Principales

Icono	Función
	Llamadas realizadas.
	Llamadas recibidas.
	Llamadas perdidas.
	Desvío de llamadas
	Línea ocupada.
	Línea colgada.

## Vistas del teléfono

# Ref.	Función
1	Teclas de pantalla y teclas de línea.
2	Teclas de función, estas teclas cambian de acuerdo al estado del teléfono.
3	Teclas de dirección.
4	Teclado numérico.
5	Teclas de llamada de Mute/Silencio, Alta-voz, mensajes de voz, transferencia de llamadas.
6	Teclas de volumen.








## Yealink T31P



## Características del teléfono



## Teclas de llamada

	Activa/desactiva el silencio del teléfono
	Indica si hay mensajes y accede al contestador de voz.
	Alterna al modo auricular.
	Transfiere la llamada a otro interlocutor.
	Rellama al ultimo número marcado.
	Alterna al modo de manos libres/ Altavoz.
	Teclas de volumen, aumenta disminuye el volumen de Altavoz y tono de llamada.

### Realizar llamada.

- 1) Levantar el auricular, o presionar tecla “**Altavoz**”.
- 2) En el teclado que se muestra digitar el número de teléfono a llamar; también puede realizar una búsqueda de usuario en su directorio interno.
- 3) Seleccionar botón “**Llamar**”.

### Contestar una llamada.

- 1) Conteste la llamada levantando el auricular, o presionar tecla “**Altavoz**”.

### Llamada en espera.

- 1) Seleccionar la tecla programable “**Espera**”.
- 2) Seleccionar la tecla programable “**Reanudar**”, para recuperar la llamada

## Funcionalidades

### Transferencia

- 1) Durante una llamada presionar la tecla programable “**Transferir**”.
- 2) La llamada actual se pone automáticamente en pausa.
- 3) Escribir a 10 dígitos el número o extensión a transferir y presionar “**transferir**”.

### Transferencia con consulta

- 1) Durante una llamada presionar la tecla programable “**Transferir**”.
- 2) La llamada actual se pone automáticamente en pausa.
- 3) Escribir a 10 dígitos el número o extensión a transferir.
- 4) Esperar que el destinatario conteste la llamada, notificar el motivo de transferencia y presionar “**transferir**”.

### Conferencia

- 1) Presionar tecla programable “**Conferencia**”.
- 2) La primer llamada se retiene automáticamente, ingresar el número interno/externo y presionar tecla programable “**Llamar**”, esperar respuesta y anunciar conferencia.
- 3) Presionar tecla “**Conferencia**”, para unir las llamadas.

**\*Para agregar mas participantes presionar tecla programable “Conferencia” y repetir los pasos 2 y 3.**

### Silencio

- 1) Presione el botón MUTE para activar y desactivar el modo silencio del micrófono.

## Funcionalidades

### Desvío de llamada incondicional.

Esta función le permite desviar todas las llamadas entrantes a un número interno/externo.

- 1) Presionar \***59** y el número/extensión al que se desea desvías las llamadas.
- 2) Para activar/desactivar la función presionar \***58**

### Desvío de llamada no respondida.

Esta función le permite desviar una llamada cuando no sea contestada durante el periodo de timbre a un número interno/externo.

- 1) Presionar \***65** y el número/extensión al que se desea desvías las llamadas.
- 2) Para activar/desactivar la función presionar \***64**

### Desvío de llamada cuando esté ocupado.

Esta función le permite desviar una llamada cuando el usuario esté ocupado en otra llamada.

- 1) Presionar \***63** y el número/extensión al que se desea desvías las llamadas.
- 2) Para activar/desactivar la función presionar \***62**